

LXD-助推车



感谢您使用本公司产品!

产品技术参数

既可乘坐，何需步行？路鑫达助推车是本公司自主研发的高性能附件，用以连接路鑫达划线机，成倍提高您的划线工作效率。LXD 助推车为专业道路划线承包商提供了最具创新性、便于用户使用的乘驾系统。

助力：美国百利通 5.5P

爬坡度： $\leq 60^\circ$

尺寸：1500*1200*700mm

净量：80Kg

前进速度：15km/h

后退速度：10km/h

安全使用说明

一、使用前检查准备工作

1. 请按规定加注机油和 95 无铅汽油。
2. 新机使用前应认真检查整机运输中是否有碰撞，核对装箱附件及工具是否齐全完好，并且应妥善保管好。
3. 首次使用前认真检查各旋转部件是否灵活。

4. 操作者应穿戴好劳保用品。

二、操作过程

本机安装简单操作方便

1. 将球阀安装到设备上。
2. 连接好牵引挂钩，并予以固定。
3. 打开回流装置阀。
4. 打开发动机开关（ON位置），将油门开关适当开大，风门和油门开到最大，拉动启动拉盘，启动汽油机。
5. 关闭回流阀装置。
6. 合上离合器，松开手刹车。
7. 向前踩下行走控制踏板，机器前行；向后踩下行走控制踏板，则向后行走。
8. 设备速度由踩踏深度控制，踩的越深行走速度越快。

三、维护与保养



- *发动机如长时间不使用，则需要关闭油箱开关，然后启动发动机至自然熄灭即可。防止长时间汽油里杂质沉淀导致化油器堵塞难以启动。
- *每工作200小时须更换四冲程汽机油，经常清理发动机空滤，必要时需要换新的空滤。
- *操作人员要有责任心，应对设备进行定期保养，发现隐患及时处理。

日本本田汽油机维护与保养

感谢您使用本公司产品！

汽油机故障及排除		
故障	原因	解决办法
燃气发动机很难拉动	液压太高。	将液压旋钮逆时针转动至低值。
	发动机开关处于关	接通发动机开关。

发动机无法启动	断 (OFF) 位置。	
	发动机无油。	重新加满汽油箱本田发动机用户手册。
	机油油位低。	尝试起动发动机。若有必要可补充机油本田发动机用户手册。
	火花塞电缆断开连接或损坏。	连接火花塞电缆或更换火花塞。
	冷发动机。	使用阻风门。
	燃油截止杆处于关闭 (OFF) 位置。	将杆扳到接通 (ON) 位置。
	机油渗入燃烧室。	取下火花塞。拉起动绳 3 - 4 次。清洁或更换火花塞。启动发动机。请保持喷涂机直立，以避免油料渗漏。

汽油机的检查

皮 带	1、	检查皮带安装是否正确，如果皮带齿有开裂损坏，应检查凸轮轴是否卡住；如果皮带表面有明显的裂纹和损坏，应检查皮带紧轮有无锁死；如仅有一侧有磨损或损坏，应检查皮带导向轮和每个皮带轮的定位；如果皮带齿有明显磨损，则应检查皮带
--------	----	--

检 查		罩有无损坏，安装是否正确，皮带轮齿上有没有异物，必要时更换皮带，正常情况下每 150000km 更换皮带。
	2、	不要弯曲，扭转或外翻正时皮带，不要让正时皮带接触机油，水或蒸气，在拆装凸转轴正时皮带轮的安装螺栓时，不要利用正时皮带的张力。
机 油 滤 清 器 更 换	1、	检查和清理机油滤清器的安装表面；
	2、	检查新的机油滤清器的零件号是否和原来相同；
	3、	在新的机油滤清器的垫片上涂抹干净的发动机机油；
	4、	轻轻的将机油滤清器拧入，等垫片触及底座时加以拧紧；
	5、	用专用维修工具再拧紧 3/4 圈；
	6、	正常情况下每 10000km（或 12 个月）更换，在使用 tiaojian 恶劣的情况下 5000km（或 6 个月）更换。注：更换周期仅供参考，请按实际使用情况定时更换。
火 花 塞 更 换	1、	目视检查火花塞有无电极磨损，螺丝损坏。如不正常，应更换火花塞。
	2、	小心弯曲电极外侧以达到规定的电极间隙：0.8mm
	3、	用火花塞扳手安装火花塞，用力拧紧火花塞。
	4、	正常情况下每 10000km（或 12 个月）检查，每 20000km（或 24 个月）更换。注：更换周期仅供参考，请按实际使用情况定

	时更换。
汽油机保养及注意事项	
1、	定期检查发动机机油是否变质，进水，褪色或变稀。如果能看出质量变差，则应更换机油。
2、	汽油机停机 5 分钟后，检查机油液面。如油位偏低，应检查有无泄漏并添加机油。注意机油不要加的太满。
3、	机油经过一段时间使用后应当全部放出，更换新机油。更换时，应在汽油机处于热状态下从机油盘内放出机油。如果机油盘内有大量杂质，用专用保护液冲洗，绝对禁止用汽油或煤油冲洗。在从加油口注入机油时，应把加油口擦净，以防混入杂质。加入机油后，须 5 分钟后方能检查机油油面高度。加入完毕，应把盖子盖好。
4、	汽油机在运转时，冷却系统内必须有足够的冷却水以保证汽油机的正常工作，因此每次机器工作时必须检查并及时补充清洁的软水，禁止使用含碱较大或矿物质较高未经处理的硬水。
5、	正常情况下每 5000km（或 6 个月）更换发动机机油，在使用条件恶劣时，每 2500km（或 3 个月）更换。

- 使用时应按本说明书所介绍的保养方法及各项规定进行调整，保养。