

LXD-高压路面清扫机



感谢您使用本公司产品!

产品技术参数

该机使用发动机带动钢丝刷旋转打磨进行清扫工作,主要应用在路面上的水泥浮浆、泥浆、浮土、以及冷漆标线的清除工作。在车架上设有清扫力度调节器,可根据施工要求作强、中、弱无级调节,使用该机能增强标线与地面的附着力,大大提高施工前的清扫工作效率,该设备是施工要求较高路面必备的专用产品。

助力: 5.5HP 进口本田汽油机或 6.5 进口百利通汽油机。

清扫力度调节范围: 强、中、弱无极调节。

钢丝轮: 耐磨软性钢丝刷

胶轮: 铁制轮毂, 耐磨橡胶特制

尺寸: 1180*560*860mm

重量: 40kg

安全使用说明

一、使用前检查准备工作

1. 请按规定加注机油和 95#无铅汽油。
2. 新机使用前应认真检查整机运输中是否有碰撞, 核对装箱附件及工具是否齐全完好, 并且应妥善保管好。

3. 首次使用前认真检查各旋转部件是否灵活。
4. 操作者应穿戴好劳保用品。

二、操作过程

本机安装简单操作方便

1. 打开发动机开关（ON位置），将油门开关适当开大，风门和油门开到最大，拉动启动拉盘，启动汽油机。
2. 油门调至中速。
3. 按指示方向摇动手轮盘使钢丝轮能与地面接触。（注意：钢丝轮与地面不宜接触太多，否则发动机会超负荷工作，损坏发动机）
4. 机器朝正前方前行开始工作。
5. 工作人员需要拉住把手，扶住机器修正方向即可。

三、维护与保养



*发动机如长时间不使用，则需要关闭油箱开关，然后启动发动机至自然熄灭即可。防止长时间汽油里杂质沉淀导致化油器堵塞难以启动。

*每工作48小时必须更换四冲程汽机油，每工作两小时必须清理发动机空滤，必要时需要换新的空滤。

*操作人员要有责任心，应对设备进行定期保养，发现隐患及时处理。

日本本田汽油机维护与保养

感谢您使用本公司产品！

汽油机故障及排除		
故障	原因	解决办法
燃气发动机很难拉动	液压太高。	将液压旋钮逆时针转动至低值。

发动机无法启动	发动机开关处于关断 (OFF) 位置。	接通发动机开关。
	发动机无油。	重新加满汽油箱本田发动机用户手册。
	机油油位低。	尝试起动发动机。若有必要可补充机油本田发动机用户手册。
	火花塞电缆断开连接或损坏。	连接火花塞电缆或更换火花塞。
	冷发动机。	使用阻风门。
	燃油截止杆处于关断 (OFF) 位置。	将杆扳到接通 (ON) 位置。
	机油渗入燃烧室。	取下火花塞。拉起动绳 3 - 4 次。清洁或更换火花塞。启动发动机。请保持喷涂机直立，以避免油料渗漏。

汽油机的检查

皮	<p>1、 检查皮带安装是否正确，如果皮带齿有开裂损坏，应检查凸轮轴是否卡住；如果皮带表面有明显的裂纹和损坏，应检查皮带紧轮有无锁死；如仅有一侧有磨损或损坏，应检查皮带导向轮</p>
---	---

带 检 查		和每个皮带轮的定位；如果皮带齿有明显磨损，则应检查皮带罩有无损坏，安装是否正确，皮带轮齿上有没有异物，必要时更换皮带，正常情况下每 150000km 更换皮带。
	2、	不要弯曲，扭转或外翻正时皮带，不要让正时皮带接触机油，水或蒸气，在拆装凸转轴正时皮带轮的安装螺栓时，不要利用正时皮带的张力。
机 油 滤 清 器 更 换	1、	检查和清理机油滤清器的安装表面；
	2、	检查新的机油滤清器的零件号是否和原来相同；
	3、	在新的机油滤清器的垫片上涂抹干净的发动机机油；
	4、	轻轻的将机油滤清器拧入，等垫片触及底座时加以拧紧；
	5、	用专用维修工具再拧紧 3/4 圈；
	6、	正常情况下每 10000km（或 12 个月）更换，在使用 tiaojian 恶劣的情况下 5000km（或 6 个月）更换。注：更换周期仅供参考，请按实际使用情况定时更换。
火 花 塞 更	1、	目视检查火花塞有无电极磨损，螺丝损坏。如不正常，应更换火花塞。
	2、	小心弯曲电极外侧以达到规定的电极间隙：0.8mm
	3、	用火花塞扳手安装火花塞，用力拧紧火花塞。
	4、	正常情况下每 10000km（或 12 个月）检查，每 20000km（或

换	24 个月) 更换。注: 更换周期仅供参考, 请按实际使用情况定时更换。
汽油机保养及注意事项	
1、	定期检查发动机机油是否变质, 进水, 褪色或变稀。如果能看出质量变差, 则应更换机油。
2、	汽油机停机 5 分钟后, 检查机油液面。如油位偏低, 应检查有无泄漏并添加机油。注意机油不要加的太满。
3、	机油经过一段时间使用后应当全部放出, 更换新机油。更换时, 应在汽油机处于热状态下从机油盘内放出机油。如果机油盘内有大量杂质, 用专用保护液冲洗, 绝对禁止用汽油或煤油冲洗。在从加油口注入机油时, 应把加油口擦净, 以防混入杂质。加入机油后, 须 5 分钟后方能检查机油油面高度。加入完毕, 应把盖子盖好。
4、	汽油机在运转时, 冷却系统内必须有足够的冷却水以保证汽油机的正常工作, 因此每次机器工作时必须检查并及时补充清洁的软水, 禁止使用含碱较大或矿物质较高未经处理的硬水。
5、	正常情况下每 5000km (或 6 个月) 更换发动机机油, 在使用条件恶劣时, 每 2500km (或 3 个月) 更换。

- 使用时应按本说明书所介绍的保养方法及各项规定进行调整, 保养。

